

**СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
РАДИОМАРШРУТИЗАТОРОВ РМ**

Радиомаршрутизатор	РМ	-	X	X	X	-	X
Тип							
Интерфейс со стороны устройства (АСКУЭ):							
- RS-232, RS-485	01						
- RS-232, RS-485, M-BUS	02						
- USB	USB						
- RFs (433 МГц)	S1						
Частота передачи данных со стороны приборов учета:							
- 868 МГц	t						
- 433 МГц*	s						
Дополнительное оборудование:							
- отсутствует							
- внешняя(ие) антенна(ы)					A		
Конструктивное исполнение:							
- в корпусе							
- в виде платы (модуля)							M

Примечания: * - кроме исполнения РМ-S1.

Пример записи:

1) **Радиомаршрутизатор РМ-S1tA-M**. Расшифровка записи: радиомаршрутизатор РМ, где S1 – интерфейс со стороны АСКУЭ радио RFs; t – частота передачи данных со стороны приборов учета 868 МГц; A – комплектуется внешней антенной; M – конструктивно выполнен в виде модуля на плате.

2) **Радиомаршрутизатор РМ-01tA**. Расшифровка записи: радиомаршрутизатор РМ, где 01 – интерфейс со стороны АСКУЭ RS-232, RS-485; t – частота передачи данных со стороны приборов учета 868 МГц; A – комплектуется внешней(ими) антенной(ами); конструктивно выполнен в корпусе.